

Bágl-zavinovačka

Ruksak, u-eska, vojenská terna nebo tele a moc jiných typů batohů s pruhami nebo řemením už vystřídaly generace při toulkách přírodu. Mám svoji, skutečně svoji, vlastníma rukama vyrobenou Bágl-zavinovačku prověřenou ve všech možných i nemožných situacích. Kdo chceš, udělej si ji také:

Potřebný materiál:

hrubá plachtovina šíře minimálně
70 cm : 110 cm
lemovka 2 cm široká : 510 cm
popruh široký 1,5 cm (i knot do p-
trolejky) : 420 cm
popruh široký 4 cm : 80 cm
2 karabinky


18 kroužků ocelových poniklovaných
z drátu 3,5 mm, vnější průměr
27 mm, světlost 20 mm
pevná strojová nit bílá a černá; ste-
hovací bílá nit, jehly do stroje, ná-
prstek, ploché kleště

Nejdřív navrhoji zhotovit z balicího papíru stříhy, pak je přerýsovat křídou nebo měkkou tužkou, zkontrblovat vzájemnou polohu, rozmyslit si, co nejdřív a co potom. Nastřížené kusy si nejprve ručně sestehovat, pak teprve šít na stroji. A naučit se zacházet se strojem a-

nebo požádat ženu či maminku, znalou takové práce. V některých místech při šití vrstvu látky stlačujeme plochými kleštěmi, hlídáme, aby se posun látky skončil dřív než do ní vnikne jehla, jehlu propustíme mezi čelistmi klešticek. Dá to práci, ale v těch několika místech (nosné popruhy) se vyplatí obětovat trochu času a pozornosti.

Já jsem pro krásu torny volil ještě nětě tak, aby na tmavozelelé lemovce a olivově zelené plachtovině byla nit černá a na bílých popruzích bílá. Někdy se šije po líc, někdy po rubu. Podle potřeby jsem vyměňoval vrchní a spodní nit ve stroji.

aneb S MALOU DOMÁCNOSTÍ NA ZÁDECH DO PŘÍRODY



Postup montáže torny:


1. Základní díl se obroubí lemovkou přeloženou například. V rozech to dělá potíže, proto ji nejdřív ručně přistehujeme, pak prošijeme na stroji a ruční stehy vypářeme.

2. Spodek základního dílu v šíři 5 cm se pak přeloží dovnitř torny a dvěma řadami přišije. Začátek a konec zapošíjeme (pomocí páčky pro chod dopředu a dozadu), aby se šev nepáral. Bude právě v těch koncích poněkud namáhan. Hustota šití asi 1,5 mm na šev ne moc řídce, ale taky ne příliš hustě, aby jehla látku neprosekala.

3. Zpevňovací vložka má hrubý rozměr 23×14 , po zahnutí okrajů dospod 21×12 cm. Přišije se do horní části základního dílu na rubu. Stačí šít jen jednou dokola — není namáhano.

4. Základní díl se obrátí lícem navrch a přišije se popruhy široké 4 cm. Nejdřív přistehovat ručně, aby strojové švy šly všechny do zpevňovací vložky na rubu. Tyto švy ponesou celou váhu zavazadla, jsou nejvíce namáhané. Je dobré v místech, kde se popruhy budou odchylkovat od látky na ramena, švy zaoblít, nešít do špičky, která by švy i látku vytrhávala. Zde nejvíce platí upozornění na opatrnost při šití — hlídat jehlu, počítat stroj pozorně ručně!

5. Užší popruh dlouhý 85 cm se navlékne do spodního pře-




hnutí základního dílu, jeho pravý konec se provlékne prostříženou dírkou, navléknou se dva kroužky. Konec se přehne do spod v délce 5 cm a přišije strojem. Obšíje se i okraj díry, aby se netřepila.



6. Podobně se přišijí dva popruhy v délce 47 cm (po zalo-

žení 5 cm—42 cm), do nichž se vloží po jednom kroužku, na líci dolního okraje, základního dílu. Opět pozor — prošívá se tlustá vrstva.

7. Na levé chlopni základního dílu — po lici — se přišijí dva popruhy dlouhé 38 cm: první 8,5 cm od horního okraje, dru-



DETAIL "B"



způsob prošítí



neuniknou nové nátěry
oken, dveří a radiátorů,
provedené nátěrovými hmotami
SOUPRAVY UNIFLEX
z kvalitních pigmentů
a moderních pryskyřic.

Souprava **UNIFLEX** obsahuje
1,2 kg základní barvy
1 kg bílého vrchního emailu
0,5 l ředitla
**5 LAHVIČEK S TONOVACÍMI
PASTAMI**
a technické pomůcky.




Nátěry soupravou **UNIFLEX**
dobře kryjí, rychle schnou,
nestékají po ploše,
málo žloutnou a nepraskají.

BARVY A LAKY NP



hý 25 cm od horního okraje. Přesah na přišití 3 cm, konec se nemusí přehýbat, proti roztržení ho chrání švy.

8. Na pravou chlopeň základního dílu se přišije pomocí 12 cm dlouhých kousků popruhu



po dvou kroužcích jako protějšky popruhů na levé chlopni, 7 cm od kraje.

9. Spodní chlopeň se obrubí lemovkou. Po celé délce středem se napne lemovka a přistahuje. Její dolní konec se zahne dospod a přišije 3× sem tam. Tak se našíjí přičky po 5 cm až k hornímu konci (žebříček zdola nahoru).

10. Horní konec spodní chlopny přiložit rubem vzhůru na rub základního dílu dole. Ohnout 1 cm dolů, přišít ve výši 9 cm od dolního okraje rubu základního dílu dvěma řadami stehů.

11. Vrchní chlopeň se obrubí lemovkou a na líc se na ni přišijí kroužky „c“ pro zavěšení chlebníku ve výši 21 cm shora

s roztečí 25 cm. Popruh se zakládá jako při 8.

12. Na rubu se přišije po dvou kroužcích ve výši 10 cm od spodního okraje s roztečí 17 cm. Těmito kroužky „b“ se vrchní chlopeň zavírá po ušněrování popruhů I, II, III navléknutím popruhů „a“.

13. Vrchní chlopeň se pak přiloží lícem navrch na horní okraj — líc — základního dílu, okraj široký 1 cm se zahne dospod a přišije 2 cm přes okraj základního dílu, těsně k nosným popruhům.

14. Nejošidnější věc — dokončit nosné popruhy. Užší popruh se ustříhne v délce 51,5 cm. Na konec — záložka 3,5 cm — se přišijí 2 kroužky. Pak se navlékne karabinka a popruh se provlékne kroužky podle obrázku.



15. Oba popruhy — užší a šířší — se sešíjí v délce 5 cm. Pro krásu se může širší popruh šikmo sestříhnout a celý spoj

obalit balonovým hedvábím, batistem apod. a prošít.

16. Aby se volné konce všech tkalounů netřepily a aby se ta-


ké daly snáze provlékat kroužky, prošijeme konečky hustě sem tam drobným stehem a namočíme je do řídkého laku na nehty. Stačí opravdu řidounký, jen aby se slepily chloupy.

17. Celá torna rozložená při balení vypadá takto (po rubu): Věci se skládají doprostřed základního dílu spíš na délku než na šířku. Navrch hromady se pak přeloží spodní chlopeň, jejím žebříčkem se provlékne tkaloun I a zatáhne se do kroužků 1. Pak se provlékne stejně tkaloun II do kroužků 2 a nakonec tkaloun III do protějších kroužků 3. Tím jsou ušněrovány postranní chlopny, jejich okraje se poopraví, aby bylo vše pěkně zakryto a nakonec se přehrne vrchní chlopeň, do jejíž rubových, tedy spodních dvou kroužků „b“ se zatáhnou tka-
louny „a“.

Karabinky se zaklesnou do kroužků „k“.


A šťastnou cestu!

ZDENĚK ŠKODA,
Praha



Kresba: dr. F. Nejedlý

POHLEDU ZBLÍZKA I ZDÁLKY



BARVY A LAKY NP

